

②エコキュート(電気温水器)について

万一災害時にはタンクの水を非常用水として使えます。

非常用水の取り出しバルブの使い方

コロナ製

注意 湯(水)取り出し時は、やけどに注意する

万一の災害や断水時には、タンクのお湯を生活用水として利用できますが、**このお湯(水)は飲用は不可です。**

逃がし弁
レバーを上げる

電源を切りにする
(AUF-37M3K-C, AUF-46M3K-C)
漏電遮断器
入り切り
スイッチ
レバー
テスト
ボタン
温水器 沸上用
ふる用・
制御用

(AUF-56M3K-C)
入り切り
温水器 沸上用
ふる用・
制御用
スイッチ
レバー
テスト
ボタン

内蔵の場合

専用止水栓
閉じる

非常用水取り出しバルブ
非常用水
取り出し
バルブ
ホース
バンド
閉
付属のホース
バケツ

非常用水取り出しバルブの開け閉め
レバー
開ける
閉める

- 1 電源を[切り]にする**
漏電遮断器のレバーを[切り]にする
- 2 専用止水栓を閉じる**
タンクへの給水を止めます。
- 3 逃がし弁を開ける**
逃がし弁のレバーを上げることにより、空気を取り入れる。
- 4 付属のホースを非常用水取り出しバルブに取り付ける**
バケツや洗面器などにお湯(水)を取り出すためにホースを取り付けます。
- 5 非常用水取り出しバルブを開ける**
タンク内の湯(水)を取り出します。バケツや洗面器で受けて使用してください。

こちらはコロナ製エコキュートの一例です。停電した場合は必ず時刻表示を確認してください。(他メーカー製品でも同様に時刻変更されている場合がございます、もし時間がズれている場合はお客様センターまでご連絡ください。)

再使用の時

1. 専用止水栓を開ける
2. (2、3分)後、タンクの排水バルブを閉じる
3. タンクが満水になり逃がし弁から水が出たら逃がし弁を閉じる(レバーを下げる)
4. タンクの満水を確認して電源を入れる

停電した時は

停電により、時刻がずれてしまった場合(時刻表示部は「午後11:00の点滅」)は、必ず時刻を合わせてください。また、温水器のわか上げ湯温や浴槽湯温・水位などの設定がかわった場合は再度、設定してください。

■時刻

時刻を合わせないと、「沸き上げできない」場合があります。また、正しい時刻に合わせないと、電気料金が割高になる場合があります。

■停電後の使用方法

機器の使用中に停電した場合は、通電後、もう一度スイッチを押して使用してください。

※本機は、電気で作動しますので、停電中は使用できません。なお、給湯・お湯はり量表示などもお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので確認してください。